
2530

Tabla Multifuncional de Cocina. Accesorio para personas con deficiencia de agarre. Puede fijar comida, botes, botellas, etc. Dispone de ventosas para mantenerla sujeta y accesorios para sujetar, rallar y lavar la comida.





Ver Vídeo

2531

Sujeta ollas y sartenes con ventosas. Permite que las personas con poca fuerza de agarre o con movimientos limitados en los brazos tengan menos obstáculos a la hora de cocinar.



2480

Abridor de frascos. El diseño cónico y el material con el que está fabricado, permite abrir o cerrar frascos de diferentes tipos. Fabricado en goma.

Diámetro: 120 mm. Altura 60 mm.



50 gr.

Ver Vídeo

2481

Multi-abridor Estándar. Largo: 20 cm.

70 gr.







